

## TABLEAU DES COMMANDES VIA SMS

	Commande	Action	✓
1	*IN*0000000#	Insertion du numéro « 00000000 » dans la mémoire du système	
2	*SODI*2#	Insertion du numéro pour la première fois	
3	*OUT*00000000#	Suppression du numéro «00000000 » de la mémoire du système.	
4	ADD+21600000000	Ajouter un numéro «00000000 »	
5	*RESET NUM#	Retrait tous les numéros de la mémoire du système	
6	DEL+21600000000	Retrait le numéro «00000000» de la mémoire du système	
7	LIST	Affichage des tous les numéros sauvegardés dans la mémoire du système	
8	*STATE#	Affichage de l'état des entrés et des sorties	
9	*SOLDE#	Consultation du solde et de la validité de la SIM	
10	*RESET#	Réinitialisation du système aux paramètre d'usine	
11	*CHANGE*A1*NOUVEAU ABRIVIATION#	Changement des abris des entrés et des sorties	
12	*S1#	L'activation du S1 dans une seconde	
13	*ON S1#	Activation S1	
14	*OFF S1#	Désactivation S1	
15	*S1 HH:MM HH1:MM1#	Activation S1 à HH:MM et désactivation à HH1:MM1	
16	OK	Réponse lors de la réception de l'alerte	

## Remarque :

- Le système est compatible avec tous les opérateurs (2G).
- Le système est alimenté avec 12VDC.
- Le système comporte 4 sorties et 4 entrées

Sortie	Etat
S1	
S2	
S3	
S4	

Entée	Etat
A1	
A2	
A3	
A4	